

(1)全部屋でプロードパンドルーターを利用したい場合

住戸内設置のHUBと交換します。(接続例1をご覧下さい。)



幹線ケーブルはWAN側ポートに、各お部屋のケーブルはLAN側ポートに接続します。 (ブロードバンドルーターのLANポートが足りない場合は、接続例2をご覧下さい)

接続例2:既設HUBを利用します。




- ・各お部屋のケーブルはそのまま既設ハブに接続しておきます。
- ・幹線ケーブルはブロードバンドルーターのWAN側ポートに差し替えます。
- ・既設ハブ(新規ハブ)の幹線ケーブルが接続されていたポートとブロードバンドルーターの LAN 側ポートをストレートタイプの L A Nケーブルで接続します。(ストレートタイプの L A Nケーブルは、ブロードバンドルーターに添付されてない場合、別途ご購入下さい。)

電源コンセントの口が1口の場合は、2口の電源タップ等をご使用下さい。

(2)特定の部屋でプロードバンドルーターを利用したい場合

お部屋壁面のインターネット用モジュラージャック(LAN)にブロードバンドルーターを接続頂き、そのお部屋のパソコンをブロードバンドルーター経由で接続する方法です。 この方法は、他の部屋はブロードバンドルーター経由での接続となりません。 (LANケーブルが最低2本必要となりますので不足分はご購入願います。)

接続例:



注)ブロードバンドルーターの設定や機能 / 仕様に関しては弊社サポートセンターではサポート出来ませんので、 ご購入もしくはご購入予定の販売店や、製造メーカーにお問合せ願います。